



I-VALO HITE LED®

SPECIAL LED LUMINAIRE FOR EXTREMELY HIGH TEMPERATURES

FI	Käyttö- ja huolto-ohjeet	5
EN	Operation and maintenance instructions	8
SV	Bruks- och underhållsinstruktioner	11
DE	Betriebs- und Wartungsanleitung	14
FR	Notice d'utilisation, d'installation et de maintenance	17
PL	Instrukcja obsługi i konserwacji	20
DOC	Declaration of Conformity	23



FI	Ei saa asentaa suoraan normaalista sytytystä varten suorille pinnoille
EN	Not suitable for direct mounting on normally flammable material
SV	Lämpar sig inte för direkt montering på material som normalt är brandfarligt
DE	Nicht geeignet für die direkte Montage auf normal entzündlichem Material
FR	Ne convient pas à un montage direct sur un matériau normalement inflammable
PL	Nie nadaje się do bezpośredniego montażu na materiale normalnie palnym



FI	Ei saa peittää lämpöeristeellä
EN	Not suitable for covering with thermal insulation material
SV	Bör inte täckas med värmeisolerande material
DE	Nicht geeignet für die Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
FR	Ne convient pas à un revêtement d'isolation thermique
PL	Nie nadaje się do pokrywania materiałem termoizolacyjnym




FI	Käytä lämmönkestäviä yhdysjohtoja
EN	Use heat resistant interconnecting cables
SV	Använd värmetåliga kablar för sammankoppling
DE	Hitzebeständige Verbindungsleitung verwenden
FR	Utiliser des câbles d'interconnexion résistants à la chaleur
PL	Używać kabli przyłączeniowych odpornych na działanie ciepla





FI	Valonlähteen saavuttaessa elinikänsä lopun, se ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Valaisimen tai LED-teknikkapaketin saa vaihtaa vain valmistajan edustaja tai sähköalan ammattilaisten.
EN	A light source that reaches the end of its service life cannot be replaced by the user. Only a manufacturer's representative or a qualified electrician may replace the luminaire or the LED technology package.
SV	En ljuskälla som når slutet av sin livslängd kan inte bytas ut av användaren. Endast en representant för tillverkaren eller en behörig elektriker får byta ut armaturen eller LED-tekniksatsen.
DE	Eine Lichtquelle, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, kann nicht vom Benutzer ersetzt werden. Der Austausch der Leuchte oder des LED-Technologiepaketes darf nur durch einen Vertreter des Herstellers oder eine Elektrofachkraft erfolgen.
FR	Une source lumineuse en fin de vie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Seul un représentant du fabricant ou un électricien qualifié est autorisé à remplacer le luminaire ou le pack de technologie LED.
PL	Użytkownik nie może wymieniać źródła światła, którego okres eksploatacji dobiegł końca. Oprawę oświetleniową lub pakiet LED może wymienić wyłącznie przedstawiciel producenta lub wykwalifikowany elektryk.



FI VALAISINOSA & LIITÄNTÄLAITEYKSIKKÖ
EN LUMINAIRE & CONTROL MODULE
SV ARMATUR OCH STYRENHET
DE LEUCHE UND KOMPONENTENMODUL
FR LUMINAIRE & BOÎTIER D'APPAREILAGE
PL OPRAWA OŚWIETLENIOWA I MODUŁ STEROWANIA



FI SUUNTAUSSANKA 6066.030.00E tilataan erikseen
EN ALIGNMENT BAR 6066.030.00E ordered separately
SV INSTÄLLNINGSSTÅNG 6066.030.00E beställs separat
DE MONTAGEBÜGEL 6066.030.00E separat zu bestellen
FR SUPPORT ORIENTABLE N° 6066.030.00E à commander séparément
PL LISTWA NASTAWCZA 6066.030.00E zamawiana osobno





FI SALLITUT ASENNUSTAVAT
EN ALLOWED INSTALLATION METHODS
SV TILLÅTNÄ INSTALLATIONSMETODER
DE ZULÄSSIGE MONTAGEPOSITIONEN
FR PRINCIPE DE MONTAGE AUTORISE
PL DOPUSZCZALNE TECHNIKI MONTAŻU




FI KYTKENTÄKAAVIO
EN WIRING DIAGRAM
SV KOPPLINGSSCHEMA
DE SCHALTPLAN
FR SCHÉMA DE CÂBLAGE
PL SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH


LUMINAIRE UNIT 6756




LUMINAIRE UNIT 6756



LUMINAIRE UNIT 6756




LUMINAIRE UNIT 6756



MAIN
 $-O- 0x2.5\text{mm}^2$
 220-240V 50-60Hz

DA
 DA
 L
 N
 PE



CABLE REQUIREMENT: 180°C

MAXIMUM CABLE LENGTH: 25m
 3x2.5mm² WITH SILICONE JACKET
 CABLE GLAND T_{min} = 4.4Nm

TEKNISET TIEDOT

Valaisin	HITE LED			
Ta (°C)	Valaisinosa: -40°C ... +110°C Liitäntälaiteyksikkö: -25°C ...+45°C			
Ottoteho (sis. 4 valaisinosaa + liitäntälaiteyksikkö)	198 W			
Koteloointiluokka (IP)	IP65			
Valonlähde	Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on D			
Jännite (V)	Liitäntälaiteyksikkö 220 - 240 V			
Taajuus (Hz)	0/50/60 Hz			
Palamisvirta	0,86A			
Sytytymisvirta	4 x (29A 155µs) Ipeak (A) Δt @Ipeak = 50% (s)			
Tehokerroin	≥0,96			
Ohjaus	DALI			
Liitäntä	Valaisinosa -o 3 x 2,5 mm ² Liitäntälaitekotelo -o 5 x 2,5 mm ² (L,N,PE,DA,DA)			
Max. valaisinmäärä per johdonsuoja-automaatti (*)	B10 A	B16 A	C10 A	C16 A
(Sis. 4 valaisinosaa + liitäntälaiteyksikkö)	3	5	5	8

Huom. Taulukon arvot pätevät valaisinperheen vakiomalleihin. Oikeus muutoksiin pidätetään.

ASENNUS

- Valaisimen tai LED-teknikkapaketin saa asentaa vain sähköalan ammattilainen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
- Valaisimen rakenteen muuttaminen ja lisäkytkentöjen tekeminen on kielletty.
- Valaisimia kytkettäessä tulee varmistua siitä, ettei syöttöjohdossa ole jännitettä.
- Huomioi, että liitintälaiteyksiköllä ja valaisinosalla on eri maksimi käyttöympäristölämpötilat
- **Huomioi valaisimen asennustapa. Korkein Ta-luokka saavutetaan vain sivun 3 kuvan mukaisilla asennustavoilla.**
- **Valaisin on asennettava käytäen erikseen tilattavaa portaatonta suuntaussankaa 6066.030.00E.**
- **Valaisimen kohtisuora etäisyys asennusalustasta tai muista pinnoista on oltava vähintään 100 mm.**
- Kallistettaessa lähimmän rungon osan etäisyys vähintään 60 mm.**
- Ohjausmoduulin LED-liitintälaitteiden syötön (220-240 V) sisäinen johdotus on tehty kiinteällä rinnankytkennällä. Syöttöjännite on siis aina pääällä kaikissa liitintälaitteissa riippumatta siitä, onko kaikkiin kytkettynä valaisinta.
- Mikäli kaikkiin holkitiivisteisiin ei kytetä valaisinta, tulee holkin tiivistyksestä huolehtia asianmukaisesti.
- Valaisinosan ja liitintälaiteyksikön välisen kaapelin pituus saa olla maksimissaan 25 m.
- Pienjännitesyöttöverkon ja ohjausjohtimien välinen eristysluokka: Peruseristys

KÄYTÖ & HUOLTO

- Valaisinta saa käyttää vain sellaisessa ympäristössä, johon se tyypikilpensä mukaan on tarkoitettu.
- Ennen huoltoa valaisin on tehtävä jännitteettömäksi ja annettava jäähdytä. Valaisimen osien jäähdytyminen kestää useita minuutteja.
- Valaisinta ei saa käyttää ilman sen suojalasia tai pc-/akryylikupua
- Viallista valaisinta ei saa käyttää.
- Asennuskiskon, -kiinnikkeen ja valaisimen tiivisteiden kunto on syytä tarkistaa säännöllisesti.
- Tuote kuuluu elektronisten laitteiden jätteenkäsittelyä (WEEE) koskevan direktiivin 2012/19/EU piiriin ja tuote tulee elinkaaren lopussa kierrättää asianmukaisesti.

PUHDISTAMINEN

- Valaisimen ulkopinnat on syytä puhdistaa liasta ja pölystä säännöllisesti. Suositus on vähintään 6kk välein. Nämä varmistetaan valaisimen tehokas toiminta, optimaalinen valontuotto sekä pitkä elinikä.
- Valaisimen ulkopintojen puhdistukseen voidaan tarvittaessa käyttää neutraaleja saippualiuoksia (pH 7), esimerkiksi astianpesuaineita. Nämä sopivat myös lasin tai polykarbonaattikuvun puhdistukseen. Puhdistusainetta ei saa suihkuttaa suoraan valaisimen pintaan. Laimenna pesuainetta vedellä ja käytä kangasliinaa tai pesusientä.
- Valaisimen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
- On huomioitava, että LED-valaisimet ovat herkkiä staattiselle sähkölle (ESD).

PÄIVITETTÄVÄ LED-TEKNIIKKA

- HITE LED -valaisin on päivitetävissä oleva LED-valaisin. Tarvittaessa sen LED-teknikkapaketti voidaan vaihtaa uuteen.

- Valonlähteen saavuttaessa elinikänsä lopun, se ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Valaisimen tai LED-tekniikkapaketin saa vaihtaa vain valmistajan edustaja tai sähköalan ammattilainen.

TAKUU

- Valaisimen takuuaika on 5 vuotta.
- Valaisin sisältää elektroniikkaa, joka ei saa altistua ESD:lle eikä lialle. Tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota asennuksen yhteydessä. Tarpeetonta valaisimen avaamista tulee välttää.
- Takuu raukeaa, mikäli tästä ohjettu ei ole noudatettu.
- Tarkemmat takuuuehdot I-Valon yleisten myyntiehtojen mukaisesti. Takuuuehdot löytyvät www.i-valo.com-sivustolta kohdasta Lataukset.

TECHNICAL DETAILS

Luminaire	HITE LED			
Ta (°C)	-40°C... +110°C for light module -25°C ... +45°C for control module			
Input power (incl. 4 light modules + control module)	198 W			
Enclosure rating (IP)	IP65			
Light source	This product contains a light source of energy efficiency class D .			
Voltage (V)	Control module 220-240 V			
Frequency (Hz)	0/50/60 Hz			
Mains current	0,86A			
Start-up	4 x (29A 155µs) Ipeak (A) Δt @Ipeak = 50% (s)			
Power factor	≥0,96			
Control	DALI			
Connection	Light module -o 3 x 2.5 mm ² Control module -o 5 x 2.5 mm ² (L,N,PE,DA,DA)			
Max. number of luminaires per automatic circuit breaker (*)	B10 A	B16 A	C10 A	C16 A
(Incl. 4 luminaires + LED driver)	3	5	5	8

Note: The values given in the table apply to standard models of the family of luminaires. We reserve the right to make changes.

INSTALLATION

- The luminaire or the LED technology package may only be installed by a professional electrician in accordance with applicable legislation.
- Changing the construction of the luminaire and making any changes to cabling is prohibited.
- Always connect the luminaires when there is no incoming voltage.
- Please, note that the ambient temperature is different for the control module and the luminaire
- **Please note the installation method of the luminaire. The highest Ta class can be attained only by using the installation methods described on page 3.**
- **The luminaire must be installed using the continuously adjustable alignment bar 6066.030.00E.**
- **The perpendicular distance of the luminaire from the installation platform or other surfaces must be at least 100 mm. When inclined, the minimum distance from the nearest part of the frame is 60 mm.**
- The internal wiring of the control module's LED control gears (220-240 V) has been implemented with fixed parallel connection. Thus, supply voltage is always on in all control gears regardless of a luminaire being connected to it or not.
- If a luminaire is not connected to all bushing seals, the sealing of the bushing must be ensured.
- Maximum length of the connecting cable between the luminaire and the control module is 25 m.
- The insulation class between the low voltage network and the control wires: Basic insulation

USE & MAINTENANCE

- The luminaire may only be used in an environment for which it has been designed according to its rating label.
- Before maintenance, the luminaire must be disconnected and allowed to cool down. It takes several minutes for the luminaire components to cool down.
- The luminaire may not be used without its cover glass or a PC/acrylic cover
- A faulty luminaire must not be used.
- The condition of the installation rail, bracket and the sealings of the luminaire should be checked regularly.
- The product is covered by the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2012/19/EC (WEEE), and must be properly recycled at the end of its service life.

CLEANING

- Dust should be cleaned off the exterior surfaces of the luminaire regularly. The recommended interval is 6 months or less. This helps ensure the efficient functioning of the luminaire, optimal light output and a long service life.
- If necessary, the exterior surfaces of the luminaire can be cleaned with neutral soap solutions (pH 7), for example dishwashing liquids. They are also suitable for cleaning of the glass or the polycarbonate cover. Do not spray the cleaning agent directly onto the surface of the luminaire. Dilute the cleaning agent with water, and use a cloth rag or a sponge.
- Do not use a pressure washer to clean the luminaire.
- Please note, that LED luminaires are sensitive to electrostatic discharges (ESD).

UPGRADEABLE LED TECHNOLOGY

- The HITE LED luminaire is an upgradeable LED luminaire. Its LED technology package can be updated if necessary.
- A light source that reaches the end of its service life cannot be replaced by the user. Only a manufacturer's representative or a qualified electrician may replace the luminaire or the LED technology package.

WARRANTY

- The warranty period for the luminaire is 5 years.
- The luminaire includes electronics that must not be exposed to ESD or dirt. Special attention should be paid to this during installation. Avoid opening the luminaire unnecessarily.
- The warranty becomes null and void, if these instructions have not been followed.
- More specific warranty terms in accordance with I-Valo's general terms of sale. The warranty terms are available on the www.i-valo.com website in the section 'Downloads'.

TEKNISKA DETALJER

Armatur	HITE LED			
Ta (°C)	-40 °C... +110 °C för för armaturen -25 °C ... +45 °C för styrenheten			
Ineffekt (inkl. 4 armaturer + styrenhet)	198 W			
Kapslingsklass (IP)	IP65			
Ljuskälla	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.			
Spänning (V)	Styrenhet 220-240 V			
Frekvens (Hz)	0/50/60 Hz			
Huvudström	0,86A			
Uppstart	4 x (29A 155µs) Ipeak (A) Δt @Ipeak = 50% (s)			
Effektfaktor	≥0,96			
Styrenhet	DALI			
Anslutning	Armatur -o- 3 x 2,5 mm ² Styrenheten -o- 5 x 2,5 mm ² (L,N,PE,DA,DA)			
Max. antal armaturer per automatisk säkring (*)	B10 A	B16 A	C10 A	C16 A
(inkl. 4 armaturer + styrenhet)	3	5	5	8

Obs! De värden som anges i tabellen gäller armatursortimentets standardmodeller. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

INSTALLATION

- Armaturen eller LED-tekniksatsen får bara installeras av en behörig elektriker i enlighet med gällande lagstiftning.
- Det är förbjudet att ändra armaturens konstruktion och att göra ändringar i kablaget.
- Anslut alltid armaturerna när det inte finns någon inkommande spänning.
- Observera att omgivningstemperaturen är olika för styrenheten och armaturen.
- **Observera installationsmetoden för armaturen. Den högsta Ta-klassen uppnås endast när man använder de installationsmetoder som beskrivs på sidan 3.**
- **Armaturen måste installeras med den steglöst justerbara inställningsstången 6066.030.00E.**
- **Det vinkelräta avståndet mellan armaturen och monteringsplattformen eller andra ytor måste vara minst 100 mm.**
Vid lutning ska avståndet till den närmaste delen av ramen vara minst 60 mm.
- De interna ledningarna i styrenhetens LED-reglerdon (220–240 V) har installerats med en fast parallellkoppling. Matningsspänningen är därmed alltid aktiverad i alla reglerdon, oavsett om en armatur är kopplad till det eller inte.
- Om en armatur inte är kopplad till alla bussningstätningsar måste bussningarnas tätningar kontrolleras.
- Den maximala längden på kabeln mellan armaturen och styrenheten är 25 meter.
- Isoleringsklass mellan lågspänningssnätet och styrelödningarna: Grundläggande isolering

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

- Armaturen får bara användas i miljöer som den har utformats för enligt märketiketten.
- Innan underhållsåtgärder utförs ska strömmen kopplas bort och armaturen tillåtas svalna. Det tar flera minuter för armaturens komponenter att svalna.
- Armaturen får inte användas utan täckglaset eller höljet av polykarbonat/akryl.
- Armaturen får inte användas om den är defekt.
- Monteringsskenans, fästets och tätningarnas skick ska kontrolleras regelbundet.
- Produkten följer EU:s direktiv om insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter 2012/19/EC (WEEE), och måste återvinnas korrekt i slutet av sin livslängd.

RENGÖRING

- Armaturens utväntiga ytor bör rengöras från damm regelbundet. Det rekommenderade intervallet är högst sex månader. Detta bidrar till att säkerställa att armaturen fungerar effektivt, ger optimalt ljusflöde och har en lång livslängd.
- Vid behov kan armaturens utväntiga ytor rengöras med neutrala tvållösningar (pH 7), till exempel diskmedel. De är också lämpliga för att rengöra glas- eller polykarbonathöljet. Spreja inte rengöringsmedlet direkt på armaturens yta. Späd rengöringsmedlet med vatten och använd en trasa eller svamp.
- Använd inte högtryckstvätt för att rengöra armaturen.
- Observera att LED-armaturer är känsliga för elektrostatiska urladdningar (ESD).

UPPGRADERBAR LED-TEKNIK

- HITE LED-armaturen är en uppgraderbar LED-armatur. Dess LED-tekniksats kan uppgraderas vid behov.
- En ljuskälla som når slutet av sin livslängd kan inte bytas ut av användaren. Endast en representant för tillverkaren eller en behörig elektriker får byta ut armaturen eller LED-tekniksatsen.

GARANTI

- Garantitiden för armaturen är 5 år.
- Armaturen innehåller elektronik som inte får utsättas för ESD eller smuts. Ta särskild hänsyn till detta vid installationen. Undvik att öppna armaturen i onödan.
- Garantin blir ogiltig om de här instruktionerna inte följs.
- Mer specifika garantivillkor i enlighet med I-Valos allmänna försäljningsvillkor. Garantivillkoren finns på webbplatsen www.i-valo.com under "Nerladdningar".

TECHNISCHE DATEN

Leuchte	HITE LED			
Ta (°C)	-40°C... +110°C für Leuchte -25°C ... +45°C für Komponentenmodul			
Leistungsaufnahme (einschl. 4 Leuchten + Komponentenmodul)	198 W			
Schutzart (IP)	IP65			
Leuchtmittel	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.			
Spannung (V)	Komponentenmodul 220-240 V			
Frequenz (Hz)	0/50/60 Hz			
Brennstrom	0,86A			
Zündstrom	4 x (29A 155µs) Ipeak (A) Δt @Ipeak = 50% (s)			
Leistungsfaktor	≥0,96			
Steuerung	DALI			
Anschluss	Leuchte -o 3 x 2,5 mm ² Komponentenmodul -o 5 x 2,5 mm ² (L,N,PE,DA,DA)			
Max. Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzautomat (*)	B10 A	B16 A	C10 A	C16 A
(einschl. 4 Leuchten + Komponentenmodul)	3	5	5	8

Anmerkung: Die angegebenen Werte gelten für die Standardausführungen der Leuchtenfamilie. Änderungen vorbehalten.

MONTAGE

- Die Leuchte oder das LED-Technologiepaket darf nur durch einen professionellen Elektriker entsprechend der maßgeblichen Gesetzgebung montiert werden.
- Änderungen an der Leuchtenkonstruktion bzw. eventuelle zusätzliche Anschlüsse sind nicht erlaubt.
- Beim Leuchtenanschluss muss sichergestellt sein, dass die Zuleitung nicht unter Spannung ist.
- Bitte beachten Sie, dass für Komponentenmodul und Leuchte unterschiedliche Umgebungstemperaturen gelten.
- Bitte beachten Sie das Montageverfahren für die Leuchte. Die höchste Ta-Klasse kann nur mit den auf Seite 3 beschriebenen Montagepositionen erreicht werden.
- Die Leuchte muss unter Verwendung des stufenlos verstellbaren Montagebügels 6066.030.00E installiert werden.
- Der senkrechte Abstand der Leuchte von der Montageplattform oder anderen Oberflächen muss mindestens 100 mm betragen. Wird die Leuchte mit Neigung montiert, muss der Abstand zum am nächsten liegenden Rahmenteils mindestens 60 mm betragen.
- Für die interne Verkabelung der LED-Vorschaltgeräte des Komponentenmoduls (220-240 V) wurde eine feste Parallelschaltung verwendet. Das bedeutet, dass die Versorgungsspannung für alle Vorschaltgeräte stets eingeschaltet ist, unabhängig davon, ob die Geräte mit einer Leuchte verbunden sind.
- Werden am Komponentenmodul nicht alle Kabelverschraubungen angeschlossen, müssen die überschüssigen Kabelverschraubungen mit Blindstopfen abgedichtet werden.
- Die maximale Länge des Anschlusskabels zwischen dem Lichtmodul und dem Komponentenmodul beträgt 25 m.
- Die Isolationsklasse zwischen dem Niederspannungsnetz und den Steuerleitungen: Basisisolierung

VERWENDUNG & WARTUNG

- Die Leuchte darf nur in einer Umgebung verwendet werden, für die sie laut Typenschild ausgelegt wurde.
- Vor Wartungsarbeiten muss die Leuchte von der Stromversorgung getrennt werden und abkühlen. Es dauert mehrere Minuten, bis sich die Komponenten der Leuchte abgekühlt haben.
- Die Leuchte darf nicht ohne Abdeckungsglas oder PC-/Acrylabdeckung verwendet werden.
- Fehlerhafte Leuchten dürfen nicht verwendet werden.
- Der Zustand von Montagebügel, Halterung und Dichtungen der Leuchte sollte regelmäßig überprüft werden.
- Das Produkt unterliegt der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und muss am Ende seiner Lebensdauer ordnungsgemäß dem Recycling zugeführt werden.

REINIGUNG

- Die Außenflächen der Leuchte müssen regelmäßig entstaubt werden. Empfohlen wird dies in Abständen von maximal 6 Monaten. Auf diese Weise werden eine effiziente Funktionsweise der Leuchte, eine optimale Lichtleistung und eine lange Lebensdauer gewährleistet.
- Bei Bedarf können die Außenflächen der Leuchte mit neutralen Seifenlösungen (pH 7) wie beispielsweise Spülmittel gereinigt werden. Diese Lösungen sind auch für das Reinigen der Abdeckung aus Glas oder Polycarbonat geeignet. Das Reinigungsmittel nicht direkt auf die Oberfläche der Leuchte sprühen. Das Reinigungsmittel mit Wasser verdünnen

und einen Stoffflappen oder einen Schwamm verwenden.

- Keinen Hochdruckreiniger zum Reinigen der Leuchte verwenden.
- Bitte beachten Sie, dass LED-Leuchten gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD) empfindlich sind.

AUFRÜSTBARE LED-TECHNOLOGIE

- Die HITE LED Leuchte ist eine aufrüstbare LED Leuchte. Das zugehörige LED-Technologie-Paket kann bei Bedarf aktualisiert werden.
- Eine Lichtquelle, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, kann nicht vom Benutzer ersetzt werden. Der Austausch der Leuchte oder des LED-Technologiepaketes darf nur durch einen Vertreter des Herstellers oder eine Elektrofachkraft erfolgen.

GEWÄHRLEISTUNG

- Für die Leuchte gilt ein Gewährleistungszeitraum von 5 Jahren.
- Die Leuchte enthält elektronische Bauteile, die nicht elektrostatischer Entladung oder Schmutz ausgesetzt werden dürfen. Bei der Installation ist besonders hierauf zu achten. Die Leuchte nicht öffnen, wenn dies nicht unbedingt notwendig ist.
- Die Gewährleistung erlischt, wenn diese Anleitung nicht befolgt wurde.
- Detaillierte Gewährleistungsbedingungen sind in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von I-Valo enthalten. Die Gewährleistungsbedingungen stehen auf der Website www.i-valo.com im Abschnitt „Downloads“ zur Verfügung.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Luminaire	HITE LED			
T _a (°C)	-40 °C à +110 °C pour le luminaire -25 °C à +45 °C pour le boîtier d'appareillage			
Puissance absorbée (4 luminaires + driver)	198 W			
Indice de protection (IP)	IP65			
Source lumineuse	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.			
Tension (V)	Boîtier d'appareillage 220-240 V			
Fréquence (Hz)	0/50/60 Hz			
Intensité nominale	0,86A			
Intensité à l'allumage	4 x (29A 155µs) Ipeak (A) Δt @Ipeak = 50% (s)			
Facteur de puissance	≥0,96			
Contrôle	DALI			
Raccordement	Luminaire -o 3 x 2,5 mm ² Boîtier d'appareillage -o 5 x 2,5 mm ² (L,N,PE,DA,DA)			
Nombre maxi. de luminaires par coupe-circuit automatique (*)	B10 A	B16 A	C10 A	C16 A
(4 luminaires + driver)	3	5	5	8

Nota : les valeurs ci-dessus sont valables pour l'exécution standard des luminaires. Sous réserves de modifications.

INSTALLATION

- Le luminaire ou le pack de technologie LED doit être installé uniquement par un électricien professionnel conformément à la législation applicable.
- Il est strictement interdit d'effectuer des modifications dans la structure initiale et dans le câblage du luminaire.
- Raccorder toujours les luminaires hors tension.
- Veuillez noter que la température est différente pour le boîtier d'appareillage et le luminaire
- **Veuillez noter le principe de montage du luminaire. La classe Ta la plus élevée peut être atteinte uniquement en utilisant les principes de montage décrits à la page 3.**
- **Le luminaire doit être installé en utilisant le support orientable réglable en continu 6066.030.00E.**
- **La distance à la perpendiculaire du luminaire à partir de la plateforme d'installation ou d'autres surfaces doit atteindre au moins 100 mm. Avec une inclinaison, la distance minimum de la partie la plus proche du cadre est de 60 mm.**
- Le câblage interne du mécanisme du boîtier d'appareillage à LED (220-240 V) a été mis en œuvre par branchement en parallèle. Ainsi, la tension d'alimentation est toujours présente dans tous les mécanismes de commande, qu'un luminaire soit relié ou non.
- Si un luminaire n'est pas relié à toutes les bagues de paliers, l'étanchéité des paliers doit être garantie.
- Le câble de raccordement entre le luminaire et le boîtier d'appareillage ne doit pas faire plus de 25 m.
- Classe d'isolation entre le réseau basse tension et les câbles de commande : Isolation de base

UTILISATION ET MAINTENANCE

- Le luminaire peut être utilisé uniquement dans un environnement pour lequel il a été conçu.
- Avant la maintenance, mettre le luminaire hors tension et le laisser refroidir. Plusieurs minutes sont nécessaires au refroidissement des composants du luminaire.
- Le luminaire ne doit pas être utilisé sans sa vasque en verre ou en PC/acrylique
- Un luminaire défectueux ne doit pas être utilisé.
- L'état du rail d'installation, du support et des joints doit être vérifié régulièrement.
- Le produit est couvert par la Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 2012/19/UE (DEEE) et doit être recyclé correctement à la fin de sa durée de service.

NETTOYAGE

- Les surfaces extérieures du luminaire doivent être dépoussiérées régulièrement. L'intervalle conseillé est de 6 mois maximum. Cela permet d'assurer le fonctionnement efficace du luminaire, un rendement optimal et une longue durée de vie.
- Au besoin, vous pouvez nettoyer les surfaces extérieures du luminaire avec une solution à base de savon neutre (pH 7), par exemple du liquide vaisselle. Ce type de solution convient également au nettoyage du verre ou du couvercle en polycarbonate. Ne vaporisez pas l'agent nettoyant directement sur la surface du luminaire. Diluez l'agent nettoyant à l'eau et utilisez un chiffon en tissu ou une éponge.

- N'utilisez pas de nettoyeur sous pression pour nettoyer le luminaire.
- Veuillez noter que les luminaires à LED sont sensibles aux décharges électrostatiques (ESD).

MISE A NIVEAU DE LA TECHNOLOGIE LED

- Le luminaire HITE LED est un luminaire à LED qui peut être mis à niveau. Une mise à niveau de son pack de technologie LED est possible.
- Une source lumineuse en fin de vie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Seul un représentant du fabricant ou un électricien qualifié est autorisé à remplacer le luminaire ou le pack de technologie LED.

GARANTIE

- La période de garantie du luminaire est de 5 ans.
- Le luminaire comporte une partie électronique qui ne doit pas être exposée aux décharges électrostatiques ou à la saleté. Il convient d'y accorder une attention particulière lors du montage. Veuillez éviter d'ouvrir le luminaire inutilement.
- La garantie devient nulle et non avenue si ces instructions n'ont pas été suivies.
- Conditions de garantie plus spécifiques en conformité avec les Conditions générales de vente d'i-Valo. Les conditions de garantie sont disponibles sur le site Web www.i-valo.com, dans la section « Téléchargements ».

DANE TECHNICZNE

Oprawa oświetleniowa	HITE LED			
Ta (°C)	Oprawa oświetleniowa: od -40°C do +110°C Moduł sterowania: od -25°C do +45°C			
Moc pobierana (4 oprawy i moduł sterowania)	198 W			
Stopień ochrony obudowy (IP)	IP65			
Źródło światła	Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.			
Napięcie (V)	Moduł sterowania 220-240 V			
Częstotliwość (Hz)	0/50/60 Hz			
Prąd sieciowy	0,86A			
Prąd rozruchu	4 x (29 A 155 µs) Iszczyt (A) Δt @Iszczyt= 50% (s)			
Współczynnik mocy	≥0,96			
Sterowanie	DALI			
Połączenie	Oprawa oświetleniowa -o 3 x 2,5 mm ² Moduł sterowania -o 5 x 2,5 mm ² (L,N,PE,DA,DA)			
Maks. liczba opraw na wyłącznik automatyczny (*)	B10 A	B16 A	C10 A	C16 A
(4 oprawy i moduł sterowania)	3	5	5	8

Uwaga: Wartości podane w tabeli dotyczą standardowych modeli z rodziny opraw oświetleniowych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

MONTAŻ

- Oprawa oświetleniowa oraz pakiet LED mogą być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Zabronione jest dokonywanie zmian w konstrukcji oprawy i jakichkolwiek modyfikacji okablowania.
- Podłączenie można wykonywać tylko przy odłączonym napięciu wejściowym.
- Należy pamiętać, że temperatura otoczenia dla modułu sterowania jest inna niż w przypadku oprawy oświetleniowej.
- **Należy przestrzegać techniki montażu oprawy. Najwyższą klasę Ta można osiągnąć jedynie przy użyciu techniki montażu opisanej na stronie 3.**
- Oprawa oświetleniowa musi być zainstalowana przy użyciu listwy nastawczej **6066.030.00E** o bezstopniowej regulacji.
- **Odległość prostopadła oprawy od platformy montażowej lub innych powierzchni powinna wynosić co najmniej 100 mm. W przypadku pochylenia minimalna odległość od najbliższego elementu ramy wynosi 60 mm.**
- Przewody wewnętrzne stateczników LED modułu sterującego (220–240 V) są połączone na stałe w sposób równoległy. Dlatego też wszystkie stateczniki znajdują się zawsze pod napięciem, niezależnie od tego, czy jest do nich podłączona oprawa oświetleniowa.
- Jeśli oprawa oświetleniowa nie jest podłączona do każdej tulei uszczelniającej, należy zapewnić uszczelnienie tulei.
- Maksymalna długość kabla połączeniowego pomiędzy oprawą i modulem sterowania wynosi 25 m.
- Klasa izolacji pomiędzy siecią niskiego napięcia a przewodami sterowniczymi: Izolacja podstawowa

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

- Oprawa może być użytkowana tylko w otoczeniu, do którego jest przeznaczona, zgodnie z etykietą znamionową.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć oprawę i poczekać, aż ostygnie. Podzespoły oprawy potrzebują kilku minut na ostygnięcie.
- Oprawy nie można używać bez dołączonej osłony szklanej lub z tworzywa sztucznego.
- Nie należy używać wadliwej oprawy oświetleniowej.
- Należy regularnie sprawdzać stan szyny montażowej, wspornika i uszczelnienia oprawy oświetleniowej.
- Produkt objęty jest dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2012/19/WE (WEEE) i musi zostać poddany utylizacji po zakończeniu okresu eksploatacji.

CZYSZCZENIE

- Należy regularnie usuwać kurz z zewnętrznych powierzchni oprawy. Zalecana częstotliwość to 6 miesięcy lub częściej. Dzięki czyszczeniu oprawa prawidłowo działa, daje optymalny strumień świetlny oraz ma dłuższą trwałość.
- W razie potrzeby zewnętrzne powierzchnie oprawy można czyścić przy użyciu detergentu o neutralnym odczynie (pH 7), np. płynu do mycia naczyń. Za pomocą detergentów można również czyścić szklane lub poliwęglanowe osłony. Nie należy rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na powierzchnię oprawy. Należy rozcieńczyć środek czyszczący wodą i użyć szmatki lub gąbki.

- Nie należy używać myjki ciśnieniowej do czyszczenia oprawy.
- Należy pamiętać, że oprawy LED są wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD).

TECHNOLOGIA LED UMOŻLIWIĄCA MODERNIZACJĘ

- Oprawa oświetleniowa HITE LED to oprawa oświetleniowa z modułami LED umożliwiającymi modernizację. Pakiet LED w razie potrzeby może zostać wymieniony na nowszy.
- Użytkownik nie może wymieniać źródła światła, którego okres eksploatacji dobiegł końca. Oprawę oświetleniową lub pakiet LED może wymienić wyłącznie przedstawiciel producenta lub wykwalifikowany elektryk.

GWARANCJA

- Okres gwarancji na oprawy wynosi 5 lat.
- Oprawa oświetleniowa zawiera części elektroniczne, które nie mogą być wystawiane na działanie wyładowań elektrostatycznych i zanieczyszczeń. Należy zwrócić na to szczególną uwagę podczas montażu. Oprawa nie powinna być otwierana bez potrzeby.
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje utratę gwarancji.
- Szczegółowe warunki gwarancji wynikają z ogólnych warunków sprzedaży I-Valo. Warunki gwarancji są podane na stronie internetowej www.i-valo.com w sekcji „Materiały do pobrania”.



Declaration of Conformity

Manufacturer: I-Valo Oy

Address: Tehtaantie 3B
FIN-14500 IITTALA
FINLAND

Product: Lighting fixture

Product name: HITE LED Series

We declare under sole responsibility that above listed products confirm with the:

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
Ecodesign Directive 2009/125/EC

and the following harmonised standards and technical specifications have been applied:

EN 60598-1 2015
EN 60598-2 2015

The last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 19

Place and date: Iittala, 20.04.2022

Name and signature of authorized person:

Mikko Uotila
R&D Manager

A circular blue stamp with the 'VALO' logo in the center. The text around the border includes 'I-VALO OY IITTALA FINLAND', 'TEHTAANTIE 3B I 14500 IITTALA FINLAND', 'REG. NO. 105013000', 'WWW.I-VALO.COM', and 'F 1514088'. There are also small asterisks at the top and bottom.



A Fagerhult Group Company

Manufacturer:

I-VALO OY
TEHTAANTIE 3B
14500 IITALA
FINLAND
Tel. +358 (0)10 501 3000
info@i-valo.com



Intertek

Intertek